

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	Тыс. км 2 мес.	Тыс. км 12 мес.	Тыс. км 24 мес.	Тыс. км 36 мес.	Тыс. км 48 мес.	Тыс. км 60 мес.	Тыс. км 72 мес.	Тыс. км 84 мес.	Тыс. км 96 мес.	Тыс. км 108 мес.	Тыс. км 120 мес.	Тыс. км 132 мес.	Тыс. км 144 мес.	Тыс. км 156 мес.	Тыс. км 168 мес.	Тыс. км 180 мес.
Антифриз этиленгликоль (проверка, доливка)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Масло ДВС	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр масляный ДВС	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр А/С			●		●		●		●		●		●		●	
Воздушный фильтр ДВС		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Масло трансмиссии							●						●			
Масло раздаточной коробки передач						●					●					●
Масло заднего моста						●					●					●
Свечи зажигания					●				●				●			
Тормозная жидкость					●				●				●			

Сервисный консультант может предложить дополнительные работы после диагностики вашего автомобиля.